
基本的な撮影と再生

ESG (EXR オート) で撮影する

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 **監** 以外の撮影モードに切り換える方法については、30ページを参照してください。

カメラの電源をオンにする

1 ON/OFF (電源) ボタンを押して、カメラの 電源をオンにします。



プラッシュ

本カメラのフラッシュは、カメラの電源を入れると自動的にポップアップし、電源を切ると自動的に収納されます。電源を入れる際に、フラッシュ部を手で押さえないようにしてください。

2 バッテリー残量を確認します。 バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



バッテリー残量

表示	意味
177	 バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	ハッテラーの成里は「力にのりより。
	バッテリーの残量は約半分以下です。
(白点灯)	
•	バッテリーの残量が不足しています。でき
(赤点灯)	るだけ早く充電してください。
(赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラの電
	源をオフにして、バッテリーを充電してく
	ださい。